

Aura note V2 ソフトウェア・アップデート方法

1. ファイルを作成する

- USBメモリーカードを用意して(空である必要はありません)、パソコンのUSBスロットに差し込んでください。
- パソコンの“マイコンピュータ”を選択し、さらに差し込んだUSBメモリーカードを選択してください。
- USBメモリーカード内に、ダウンロードした「PREMIER_MK2_V150129.MCS」ファイルをコピーしてください。

2. Aura note V2 のファームウェアをアップデートする ※2

- サイドUSB端子に、1で作成したファイルが入っているメモリーカードを差し込んでください。
- Note V2 本体のMODEボタンを押して、USBを選択してください。
- ディスプレイに “UP GRADE” と表示されます。そのままお待ちください。※1
- しばらくたつと、「カチッ」という小さな音と共にディスプレイに”SUCCESS”と表示されます。これでアップデートは終了です。
- USBメモリーカードを抜いて、noteV2のリアパネルにあるメイン電源をお切りください。
- 再度電源を入れてください。

※ 1 “UP GRADE”と表示されている間は、ボタンを含め、Aura note V2に絶対に触れないでください。途中でボタンを押したり、電源ケーブルを抜いたりすると故障の原因となります。

※ 2アップデートを実行していただくと、時計表示やチューナーの設定などがリセットされてしまします。あらかじめご了承ください。